



ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer

PLC-Xplorer-Datenschnittstelle zu B&R-Systemen

Handbuch Ausgabe 1.1

> Messsysteme für Industrie und Energie www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Telefax	+49 911 97282-33
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2022, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision	Autor	Version SW
1.1	10-2022	GUI neu	RM	8.0.0

Windows[®] ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu diesem Handbuch4					
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse4				
	1.2	Schreibweisen4				
	1.3	Verwendete Symbole5				
2	Systemv	oraussetzungen B&R-Xplorer6				
3	PLC-Xplo	orer Datenschnittstelle zu B&R-Steuerungen8				
	3.1	Allgemeine Informationen				
	3.2	Systemtopologien8				
	3.3	Konfiguration und Projektierung B&R8				
	3.4	Konfiguration und Projektierung ibaPDA9				
	3.4.1	Einstellungen der Schnittstelle9				
	3.4.2	Modul hinzufügen10				
	3.4.3	Allgemeine Moduleinstellungen11				
	3.4.4	Verbindungseinstellungen12				
	3.4.5	Signalkonfiguration14				
	3.4.6	Moduldiagnose16				
4	Diagnos	e17				
	4.1	Lizenz				
	4.2	Protokolldateien				
	4.3	Verbindungsdiagnose mittels PING18				
	4.4	Verbindungstabelle19				
	4.5	Diagnosemodule20				
5	Support	und Kontakt				

1 Zu diesem Handbuch

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und Anwendung der Software-Schnittstelle

ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer.

Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zum *ibaPDA*-Handbuch. Informationen über alle weiteren Eigenschaften und Funktionen von *ibaPDA* finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch bzw. in der Online-Hilfe.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen der unterstützten Fabrikate befasst sind. Für den Umgang mit *ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Kenntnis von Projektierung und Betrieb des betreffenden Steuerungssystems

1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü Funktionsplan
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x
	Beispiel: Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neuer Funktionsblock
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>
Dateinamen, Pfade	Dateiname, Pfad
	Beispiel: Test.docx

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.



2 Systemvoraussetzungen B&R-Xplorer

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Datenschnittstelle B&R-Xplorer erforderlich:

- *ibaPDA* V7.3.0 oder höher
- *ibaPDA* Basislizenz + Lizenz für *ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer* oder *ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer*
- Bei mehr als 16 Verbindungen benötigen Sie weitere *one-step-up-Interface-B&R-Xplorer* Lizenzen für jeweils 16 weitere Verbindungen.

Hinweis



In der *ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer* Lizenz ist unter anderem auch die Lizenz für diese Xplorer-Schnittstelle enthalten.

Die B&R PVI Library muss auf dem *ibaPDA*-Rechner installiert sein. Die Library ist nicht in der *ibaPDA*-Installation enthalten. Die Library ist verfügbar, wenn das B&R Automation Studio auf dem Rechner installiert ist, auf dem der *ibaPDA*-Dienst läuft. Wenn das B&R Studio nicht installiert ist, müssen Sie die B&R PVI Runtime (PVI Manager) auf der B&R-Webseite herunterladen:

https://www.br-automation.com

Gehen Sie zu *Downloads – Software – Automation NET/PVI – PVI Development Setup*. Starten Sie den Installer mit den Standardeinstellungen.

■ Die Nutzung des B&R PVI Manager oder von Hardware, die nicht von B&R hergestellt wurde, erfordert eine gesonderte Lizenz von B&R.

Hinweis



Die Software von B&R wird wie *ibaPDA* über WIBU Codemeter Runtime lizenziert. Falls die Version von WIBU Codemeter Runtime auf Ihrem Rechner älter ist, wird bei der Installation von *ibaPDA* (ab Version 8.0.0) auch eine neuere Version von WIBU Codemeter Runtime installiert.

In der *ibaPDA*-Dokumentation finden Sie weitere Anforderungen an die Computer-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme.



Lizenzen

Bestellnr.	Produktname	Beschreibung
31.001042	ibaPDA Interface PLC-Xplorer	Erweiterungslizenz für ein <i>ibaPDA</i> -System; alle verfügbaren Xplorer-Datenschnittstellen wer- den hinzugefügt. (Vollständige Angaben unter www.iba-ag.com)
31.000006	ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer	Erweiterungslizenz für ein <i>ibaPDA</i> -System; Datenschnittstelle wird hinzugefügt: + B&R-Xplorer (Schnittstelle zu B&R-PCs)
31.100006	one-step-up-Schnittstelle-B&R- Xplorer	Erweiterungslizenz für weitere 16 B&R-Xplo- rer Verbindungen; die maximal zulässige An- zahl dieser Lizenzen beträgt 14.

Tab. 1: Verfügbare B&R-Xplorer-Lizenzen

Hinweis



Um mehr als 16 Datenverbindungen pro Schnittstelle zu nutzen, sind Erweiterungslizenzen one-step-up-... notwendig. Pro one-step-up-Lizenz können bis zu 16 weitere Verbindungen zu SPSen aufgebaut werden. Mit dem mehrfachen Erwerb bzw. mit der mehrfachen Freischaltung dieser Lizenzen (bis zu 15 insgesamt) können je Datenschnittstelle bis zu 240 Verbindungen konfiguriert und genutzt werden.

Ausnahme SIGMATEK: Hier können nur bis zu 4 Lizenzen (64 Verbindungen) aktiviert werden.



Berücksichtigen Sie dabei die Begrenzung der Signalanzahl durch die *ibaPDA*-Basislizenz.

3 PLC-Xplorer Datenschnittstelle zu B&R-Steuerungen

3.1 Allgemeine Informationen

Die B&R-Xplorer Datenschnittstelle ist für die Aufzeichnung von Messdaten an B&R Industrial PCs und Steuerungssystemen wie dem X20-System geeignet. Die Kommunikation zwischen *ibaPDA* und dem B&R-System wird über Standard-Netzwerkkarten hergestellt. Der Zugriff ist für die Steuerung transparent. Die Steuerung muss nicht gesondert konfiguriert oder programmiert werden.

Mit der B&R-Xplorer-Schnittstelle können Sie für jede Lizenz bis zu 16 Verbindungen konfigurieren. Durch den Kauf von bis zu weiteren 14 one-step-up B&R-Xplorer-Lizenzen können Sie insgesamt maximal 240 Verbindungen realisieren. Für jede B&R SPS wird eine Verbindung benötigt.

Es handelt sich um eine Xplorer-Schnittstelle. Das bedeutet, dass die Daten nicht von der SPS gesendet, sondern zyklisch von *ibaPDA* gelesen werden. Für die Kommunikation mit den SPS nutzt *ibaPDA* die B&R PVI Library (PVI Manager). Der PVI Manager kann lokal oder auf einem Remote-Rechner genutzt werden.

Die zu messenden Signale können Sie komfortabel anhand ihrer symbolischen Namen im *ibaPDA*-Symbol-Browser auswählen. Auf diesem Weg haben Sie Zugang zu allen messbaren Symbolen, die in der SPS gespeichert sind.

3.2 Systemtopologien

Die Verbindungen zu den Steuerungen können über die Standard-Ethernet-Schnittstellen des Rechners hergestellt werden.

Es wird keine weitere Software benötigt.

Hinweis



Es wird empfohlen, die TCP/IP-Kommunikation auf einem separaten Netzwerksegment durchzuführen, um eine gegenseitige Beeinflussung durch sonstige Netzwerkkomponenten auszuschließen.

3.3 Konfiguration und Projektierung B&R

Grundsätzlich ist auf Steuerungsseite keine spezielle Projektierung und Programmierung erforderlich. Insbesondere müssen Sie keine Programmbausteine aufrufen.



3.4 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

Nachfolgend ist die Projektierung in *ibaPDA* beschrieben. Wenn alle Systemvoraussetzungen erfüllt sind, bietet *ibaPDA* im Signalbaum des I/O-Managers die Schnittstelle *B&R-Xplorer* an.

3.4.1 Einstellungen der Schnittstelle

Wenn die Xplorer-Schnittstelle im Baum markiert ist, sehen Sie eine Übersicht mit Diagnose-Informationen über die konfigurierten Verbindungen zwischen *ibaPDA* und den Controllern.

Die Schnittstelle hat folgende Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten.

🕂 iba I/O-Manager								_		×
: *1 🗗 🔁 🕄 🕀 🕂 🔍 🖿 🕻	*3 🖻 🗳 ڪ → 🔿 🜙 🕸 🕼 🖌 🔿									
Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein	B8	R-Xplorer								
Bahrxpioter Bakr-Xpioter Bakr-Xpioter Bakr-Xpioter Kicken, um Modul anzufügen PioteCapture Piayback		ille Werte auf null setzen, wenn die Verbir ifassung starten, auch wenn eine SPS ni Inerreichbare Symbole zulassen	ndung zu eir cht erreichb	ner SPS unterbri ar ist	ochen wird			Pr	otokoll öffnen er zurücksetze	en
E Aa Textschnittstelle F √ Virtuell		Name	Fehler- zähler	Datengröße	Aktualisierungszeit Aktuell	Antwortzeit	Mittelwort	Min	Max	
Nicht abgebildet	0 o	?	?	?	?	?	?	?	?	^
	1	?	?	?	?	?	?	?	?	

Alle Werte auf null setzen, wenn Verbindung zu einer SPS unterbrochen wird

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle gemessenen Werte der SPS auf den Wert Null gesetzt, sobald die Verbindung verloren geht. Ist diese Option deaktiviert, dann behält *ibaPDA* den bei Verbindungsabbruch letzten gültigen Messwert im Speicher.

Messung auch dann starten, wenn eine SPS nicht erreichbar ist

Wenn diese Option aktiviert ist, startet die Erfassung auch dann, wenn die Steuerung nicht erreichbar ist. Anstatt eines Fehlers wird im Prüfungsdialog eine Warnung ausgegeben. Wenn das System ohne eine Verbindung zur Steuerung gestartet wurde, dann versucht *ibaPDA* in regelmäßigen Abständen, eine Verbindung zur SPS herzustellen.

Unerreichbare Symbole zulassen

Aktivieren Sie diese Option, um eine Erfassung auch bei nicht erreichbaren Symbolen zu starten. Anstatt als Fehler werden die nicht erreichbaren Symbole im Prüfungsdialog als Warnungen ausgegeben. Dies kann nur auftreten, wenn das Adressbuch nicht auf dem neuesten Stand ist.

Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, dann startet die Messung nicht, wenn unerreichbare Symbole vorhanden sind.

Verbindungstabelle

Die Tabelle zeigt für jede Verbindung den Verbindungsstatus, die aktuellen Werte für die Aktualisierungszeit (Aktuell, Istwert, Mittelwert, Min. und Max.) sowie die Datengröße. Außerdem finden Sie hier einen Fehlerzähler für die einzelnen Verbindungen während der Messung.

Siehe dazu 🛪 Verbindungstabelle, Seite 19.

Der PVI Manager stellt die Messdaten zur Verfügung und sendet nur dann Daten, wenn diese sich ändern. Die Aktualisierungszeit hängt somit davon ab, wie schnell sich die Daten in der SPS ändern und wie schnell der PVI Manager die Daten aus der SPS lesen kann.

Die Spalte Datengröße zeigt an, wie viele Bytes zum Lesen aller Signale erforderlich sind. In Klammern steht, wie viele Signale gelesen werden.



<Protokolldatei öffnen>

Wenn Verbindungen zu Steuerungen hergestellt wurden, dann werden alle verbindungsspezifischen Aktionen in einer Textdatei protokolliert. Diese Datei können Sie über diesen Button öffnen und einsehen. Im Dateisystem auf der Festplatte finden Sie die Protokolldatei von *ibaPDA*-Server (...\ProgramData\iba\ibaPDA\Log).

Der Dateiname der aktuellen Protokolldatei lautet SchnittstelleLog.txt, der Name der archivierten Protokolldateien lautet SchnittstelleLog_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.txt.

<Zähler zurücksetzen>

Klicken Sie diesen Button, wenn Sie die berechneten Zeitwerte und den Fehlerzähler in der Tabelle auf 0 setzen möchten.

3.4.2 Modul hinzufügen

- 1. Klicken Sie auf den blauen Befehl *Klicken, um Modul anzufügen,* der sich unter jeder Datenschnittstelle im Register *Eingänge* oder *Ausgänge* befindet.
- 2. Wählen Sie im Dialogfenster den gewünschten Modultyp aus und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen über das Eingabefeld.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <OK>.



3.4.3 Allgemeine Moduleinstellungen

Um ein Modul zu konfigurieren, markieren Sie es in der Baumstruktur.

Alle Module haben die folgenden Einstellmöglichkeiten.

🗗 iba I/O-Manager		
:*3 🗗 🔁 🕄 🕀 - 🛧 🔍 🖿 🗍		
Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein	B&R-Xplorer (32)	
B&R-Xplorer (32)	🧐 Allgemein 🖉 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diag	gnose
	Grundeinstellungen Modultyp B&R-Xplorer Verriegelt False Aktiviert True Name B&R-Xplorer Modul Nr. 32 Zeitbasis 1 ms Name als Pröfix verwender False	
	Textcodierung Default Systemgebietsschema	
	Anzahl Analogsignale 32 Anzahl Digitalsignale 32	
	✓ SPS Aktualisierungszeit 1 ms	
	Name Der Name des Moduls	
	Symbole auswählen	

Grundeinstellungen

Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

Verriegelt

Sie können ein Modul verriegeln, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Einstellungen zu verhindern.

Aktiviert

Aktivieren Sie das Modul, um Signale aufzuzeichnen.

Name

Hier können Sie einen Namen für das Modul eintragen.

Modul Nr.

Diese interne Referenznummer des Moduls bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

Name als Präfix verwenden

Diese Option stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.

Textcodierung

Hier können Sie die Zeichensatztabelle auswählen, nach der die empfangenen Textdaten interpretiert werden sollen.

Modulstruktur

Anzahl der Analogsignale/Digitalsignale

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Analogsignale bzw. Digitalsignale in den Signaltabellen ein. Der Standardwert ist jeweils 32. Der Maximalwert beträgt 1000.

SPS

Aktualisierungszeit

Gibt die Soll-Aktualisierungszeit an, in der der PVI Manager versucht, Daten aus der SPS abzurufen. Während der Messung kann die reale aktuelle Aktualisierungszeit höher sein als der eingestellte Wert, wenn die SPS mehr Zeit für die Datenübertragung braucht und der PVI Manager mehr Zeit braucht, um die Daten abzurufen. Wie schnell die Daten wirklich aktualisiert werden, können Sie in der Verbindungstabelle überprüfen.

Link "Symbole auswählen"

Klicken Sie auf diesen Link, nachdem die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, um die Messsignale zu konfigurieren.

3.4.4 Verbindungseinstellungen

Die Verbindung vom Modul zur Steuerung konfigurieren Sie im Register Verbindung.

B&R-Xplo	rer (32)
😣 Allgemein 💋	Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose
Verbindung	
PVI-Manager:	Lokal
	O Netzwerk: Adresse: 192,168.123.69 Port: 20000 ↓
PVI Line:	INA2000 (TCP/IP) Verbindung testen
SPS-Adresse:	192.168.123.10 SPS-Port: 11159 🖨
Quellenadresse:	1
Timeout (s):	5

PVI-Manager

Konfigurieren Sie hier den PVI Manager, mit dem Sie eine Verbindung zur SPS herstellen wollen.

- *Lokal*: Nutzen Sie einen PVI Manager, der auf demselben Rechner wie der *ibaPDA*-Server läuft.
- Netzwerk: Wenn der PVI Manager auf einem Remote-Rechner läuft, tragen Sie die korrekte IP-Adresse des Remote-Rechners ein. In den meisten Fällen, können Sie die Standard-Portnummer 20000 beibehalten.

Sollte der PVI Manager auf einer Hardware laufen, die nicht von B&R hergestellt wurde, brauchen Sie für die Nutzung des Managers eine Lizenz von B&R.

PVI Line

Die PVI Line legt das Protokoll fest, das der PVI Manager für die Verbindung zur SPS nutzt. Es gibt drei Möglichkeiten:

- INA2000 (TCP/IP): Diese Schnittstelle nutzt das INA2000 Protokoll über TCP und UDP. Dieses Protokoll wird von den Steuerungsgenerationen SGC, SG3 und SG4 unterstützt. Die Automation Runtime Version muss 2.10 oder höher sein.
- ANSL: Diese Schnittstelle ist der Nachfolger des INA2000 Protokolls. Sie nutzt auch TCP und UDP. Diese Schnittstelle wird nur von den Steuerungsgenerationen SG4 unterstützt. Die Automation Runtime Version muss 4.08 oder höher sein.
- Benutzerdefiniert: In diesem Modus können Sie die PVI Line selbst konfigurieren. Tragen Sie hierzu die Strings für die Verbindungsbeschreibungen Line, Device und CPU ein.

PVI Line:	Benutzerdefiniert \vee
Linie:	CD=LnIna2
Gerät:	CD="/IF=Tcplp /SA=1"
CPU:	CD="/DAIP=192.168.123.10 /REPO=11159 /RT=1000"

SPS-Adresse/SPS-Port

Bei den PVI Lines INA2000 und ANSL müssen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen der SPS angeben. Außerdem müssen Sie die Portnummer konfigurieren.

Quelladresse

Stellen Sie eine einzigartige Quelladresse für jedes B&R-Modul ein, entsprechend den Einstellungen im PVI Manager.

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

<Verbindung testen>

Mit den definierten Verbindungsparametern testet *ibaPDA* die Verbindung zum PVI Manager. Ist dieser Versuch erfolgreich, ruft *ibaPDA* einige Basisinformationen ab und zeigt diese im Textfeld an. Die Informationen beziehen sich auf den PVI Manager und die SPS, z. B. Status, Name, Runtime Version und Loaded symbols.

Die Symbole, die gemessen werden sollen, sind in der SPS gespeichert. *ibaPDA* lädt die Symbole von der SPS während des Verbindungstests.

Wenn *ibaPDA* die PVI Library, d. h. den PVI Manager, nicht finden kann, erhalten Sie die folgende Meldung:

> Verbindung mit PVI-Manager fehlgeschlagen: Der PVI-Manager wurde nicht gestartet oder ist nicht registriert. Bitte installieren sie die PVI communication library. (12050) Sie können die PVI Library herunterladen von der **B&R Website**



3.4.5 Signalkonfiguration

In den Registern *Analog* bzw. *Digital* konfigurieren Sie die zu messenden Signale. Die Länge der Signaltabellen, d. h. die Anzahl der Signale pro Tabelle, stellen Sie im Register *Allgemein* unter *Modul Struktur* ein.

Hinweis



Beachten Sie die aufgrund Ihrer Lizenz maximal zulässige Signalanzahl.

Hinweis



Beachten Sie, dass die Anzahl der Signale, die von einer CPU gelesen werden, den minimal erreichbaren Lesezyklus beeinflusst. Je mehr Signale erfasst werden, desto langsamer wird der erreichbare Lesezyklus.

Hinweis



Zur weiteren Bearbeitung eines Textsignals (Datentyp STRING) bzw. dessen Unterteilung in weitere Textsignale verwenden Sie ein Textrenner-Modul unter der Schnittstelle *Virtuell*.

Auswahl der Messsignale

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Messsignale auszuwählen:

• Klicken Sie auf den Link *Symbole auswählen* in dem Register *Allgemein* des Moduls.



Mit einem Klick auf den Link öffnet sich der B&R Symbol-Browser.

 Klicken Sie auf eines der Felder in der Spalte Symbol des Registers Analog oder Digital.
 Der Button wird angezeigt. Mit einem Klick auf den Button öffnet sich der B&R Symbol-Browser.

😼 B&R Symbol-Browser			×
Symbol:			
Datentyp: UINT			
🔧 Symbole 🔍 Suchen			
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GrouplexVar Gubstruct Gubstru			
toggle			
Nur zulässige Datentypen anzeigen	Symbole aktualisieren	Hinzufügen	Schließen

Der Symbol-Browser zeigt alle Symbole an, die aus der SPS geladen wurden. Sie können einzelne oder auch mehrere Symbole im Baum auswählen.

Klicken Sie auf den Button <Hinzufügen>, um die Symbole zu der jeweiligen analogen oder digitalen Signaltabelle hinzuzufügen. Wenn Sie nur ein einzelnes Symbol ausgewählt haben, wird das nächste Symbol ausgewählt, nachdem Sie den Button <Hinzufügen> angeklickt haben. Somit können Sie mehrfach auf <Hinzufügen> klicken, um aufeinander folgende Symbole hinzuzufügen. Zum Hinzufügen eines Symbols zu der Signaltabelle, können Sie das Symbol auch einfach mit einem Doppelklick anklicken. Wenn Sie die Symbole abermals aus der SPS auslesen wollen, nutzen Sie den Button <Symbole aktualisieren>.

Mittels des Registers *Suchen* können Sie Symbole mit deren Namen suchen. Der Baum mit den Suchergebnissen funktioniert genauso wie der gesamte Symbolbaum.

Hinweis



Wenn Sie das Auswahlfeld *Nur zulässige Datentypen anzeigen* aktivieren, können Sie alle Datentypen ausblenden, die nicht unterstützt werden.

Der Datentyp und der Kommentar zu dem ausgewählten Symbol werden auch im Browser angezeigt.

3.4.6 Moduldiagnose

Nachdem die Konfiguration übernommen wurde, werden im Register *Diagnose* des Moduls alle konfigurierten Signale tabellarisch mit ihrem Datentyp und aktuellen Istwert aufgelistet, wie die beispielhafte Abbildung zeigt.

	🖺 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose									
ſ	∧ Analogwerte II Digitalwerte									
		Name	Symbol	Datentyp	Wert					
	0	.Test.date	.Test.date			^				
	1 .Test.date_time 2 .Test.dint		.Test.date_time							
			.Test.dint	DINT	7225358					
	3	.Test.dt	.Test.dt	DINT	1167616836					

Inaktive Signale sind ausgegraut.

4 Diagnose

4.1 Lizenz

Falls die gewünschte Schnittstelle nicht im Signalbaum angezeigt wird, können Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein – Einstellungen* oder in der *ibaPDA* Dienststatus-Applikation überprüfen, ob Ihre Lizenz für diese Xplorer-Schnittstelle ordnungsgemäß erkannt wird. Die Anzahl der lizenzierten Verbindungen ist in Klammern angegeben.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Lizenz für die Schnittstelle Codesys-Xplorer.

Lizenz			
lizenznummer:	1000110	Lizenz-Optionen:	
		ibaPDA-Data-Store-MindSphere (1024)	^
Kundenname:	Be AG	ibaPDA-Data-Store-MQTT (1024)	
Nutzungsdauer:	MD Reported age	ibaPDA-Data-Store-InfluxDB (1024)	
		ibaPDA-Interface-S7-Xplorer (16)	
Container-ID:	1. II. D. II. W. M. D. D. D.	ibaPDA-Interface-AB-Xplorer (16)	
Container-Typ:	MARX SmanOS v3.1	ibaPDA-Interface-Codesys-Xplorer (16)	
		ibaPDA-Interface-Sigmatek-Xplorer (16)	
Erforderl. EUP-Datum:	24.09.2021	ibaPDA-Interface-TwinCAT-Xplorer (16)	
EUP-Datum:	27 02 2024	ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer (16)	~
		ILLINDA Later Control (10)	

4.2 Protokolldateien

Wenn Verbindungen zu Zielsystemen bzw. Clients hergestellt wurden, dann werden alle verbindungsspezifischen Aktionen in einer Textdatei protokolliert. Diese (aktuelle) Datei können Sie z. B. nach Hinweisen auf mögliche Verbindungsprobleme durchsuchen.

Die Protokolldatei können Sie über den Button <Protokolldatei öffnen> öffnen. Der Button befindet sich im I/O-Manager:

- bei vielen Schnittstellen in der jeweiligen Schnittstellenübersicht
- bei integrierten Servern (z. B. OPC UA-Server) im Register Diagnose.

Im Dateisystem auf der Festplatte finden Sie die Protokolldateien von *ibaPDA*-Server (...\ProgramData\iba\ibaPDA\Log). Die Dateinamen der Protokolldateien werden aus der Bezeichnung bzw. Abkürzung der Schnittstellenart gebildet.

Dateien mit Namen Schnittstelle.txt sind stets die aktuellen Protokolldateien. Dateien mit Namen Schnittstelle_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.txt sind archivierte Protokolldateien.

Beispiele:

- ethernetipLog.txt (Protokoll von EtherNet/IP-Verbindungen)
- AbEthLog.txt (Protokoll von Allen-Bradley-Ethernet-Verbindungen)
- OpcUAServerLog.txt (Protokoll von OPC UA-Server-Verbindungen)

4.3 Verbindungsdiagnose mittels PING

Ping ist ein System-Befehl, mit dem Sie überprüfen können, ob ein bestimmter Kommunikationspartner in einem IP-Netzwerk erreichbar ist.

1. Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.



- 2. Geben Sie den Befehl "ping" gefolgt von der IP-Adresse des Kommunikationspartners ein und drücken Sie <ENTER>.
- → Bei bestehender Verbindung erhalten Sie mehrere Antworten.



 \rightarrow Bei nicht bestehender Verbindung erhalten Sie Fehlermeldungen.

```
\times
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.10: Zielhost nicht erreichbar.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.1.10:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 1, Verloren = 3
    (75% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mittelwert = Oms
C:\Windows\system32>_
```

4.4 Verbindungstabelle

Alle Ethernet-basierten Schnittstellen verfügen im I/O-Manager über eine Tabelle, die den Status der einzelnen Verbindungen anzeigt. Jede Zeile repräsentiert eine Verbindung. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Verbindungstabelle für die Schnittstelle Codesys-Xplorer:

➡ iba I/O-Manager									×
Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein	Codesys-Xplorer								
Codesys-Xplorer Codesys V2 (2) Codesys V3 (4)	 Alle Werte auf null setzen, wenn Verbindung zu einer SPS unterbrochen wird Erfassung starten, auch wenn eine SPS nicht erreichbar ist 								
Hicken, um Modul anzufügen ⊕	Unerreichbare Symbole zulassen						Zähler zurücksetzen		
⊕ nor Playback ⊕ A Textschnittstelle ⊕ £ Virtuell		Name	Fehlerzähler	Aktualisierungszeit Aktuell	Antwortzeit Aktuell	Antwortzeit Mittelwert	Antwortzeit Min	Antwortzeit Max	
Nicht abgebildet	0	Codesys V2	0	1,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	14,0 ms	^
	1	Codesys V3	2	1,4 ms	0,0 ms	0,5 ms	0,0 ms	145,0 ms	
	2	?	?	?	?	?	?	?	
	3	?	?	?	?	?	?	?	

Die Zielsysteme (Steuerungen), zu denen jeweils die Verbindung besteht, werden in der ersten Spalte (links) mit ihrem Namen oder ihrer IP-Adresse identifiziert.

Je nach Schnittstellenart enthalten die Spalten unterschiedliche Werte und Informationen zu Fehlerzähler, Lesezähler und/oder Datengrößen sowie zu Zykluszeiten und/oder Aktualisierungszeiten der einzelnen Verbindungen während der Datenerfassung. Klicken Sie auf den Button <Zähler zurücksetzen>, um die Fehlerzähler und die Berechnung der Antwortzeiten zurückzusetzen.

Zusätzliche Informationen liefert die Hintergrundfarbe der Zeilen:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Verbindung ist OK und Daten werden gelesen.
Gelb	Die Verbindung ist OK, aber die Daten kommen langsamer als die einge- stellte Aktualisierungszeit.
Rot	Die Verbindung ist ausgefallen oder unterbrochen.
Grau	Es ist keine Verbindung konfiguriert.

Tab. 2: Farbcode für Hintergrundfarben der Verbindungstabelle

4.5 Diagnosemodule

Diagnosemodule sind für die meisten Ethernet-basierten Schnittstellen und Xplorer-Schnittstellen verfügbar. Mit einem Diagnosemodul können Informationen aus den Diagnoseanzeigen (z. B. Diagnoseregister und Verbindungstabellen einer Schnittstelle) als Signale erfasst werden.

Ein Diagnosemodul ist stets einem Datenerfassungsmodul derselben Schnittstelle zugeordnet und stellt dessen Verbindungsinformationen zur Verfügung. Durch die Nutzung eines Diagnosemoduls können die Diagnoseinformationen auch im *ibaPDA*-System durchgängig aufgezeichnet und ausgewertet werden. Diagnosemodule verbrauchen keine Verbindung der Lizenz, da sie keine Verbindung aufbauen, sondern auf ein anderes Modul verweisen.

Nutzungsbeispiele für Diagnosemodule:

- Wenn der Fehlerzähler einer Kommunikationsverbindung einen bestimmten Wert überschreitet oder eine Verbindung abbricht, kann eine Benachrichtigung generiert werden.
- Bei einem Störungsfall können die aktuellen Antwortzeiten im Telegrammverkehr in einem Störungsreport dokumentiert werden.
- Der Status der Verbindungen kann in *ibaQPanel* visualisiert werden.
- Diagnoseinformationen können über den in *ibaPDA* integrierten SNMP-Server oder OPC DA/ UA-Server an übergeordnete Überwachungssysteme wie Netzwerkmanagement-Tools weitergegeben werden.

Wenn für eine Schnittstelle ein Diagnosemodul verfügbar ist, wird im Dialog "Modul hinzufügen" der Modultyp "Diagnose" angezeigt (Beispiel: Generic TCP).

造 Modu	ıl hinzufügen		×
Name :	Diagnose		
	ner Ineric TCP		
		ОК	Abbrechen

Moduleinstellungen Diagnosemodul

Bei einem Diagnosemodul können Sie folgende Einstellungen vornehmen (Beispiel: Generic TCP):

\sim	Grundeinstellungen	
	Modultyp	Diagnose
	Verriegelt	False
	Aktiviert	True
	Name	Generic TCP Diagnose
	Modul Nr.	60
	Zeitbasis	1 ms
	Name als Präfix verw	ender False
~	Diagnose	
	Zielmodul	Generic TCP (58)
		Generic TCP (58)
	Jacobil	

Die Grundeinstellungen eines Diagnosemoduls entsprechen denen der anderen Module. Es gibt nur eine für das Diagnosemodul spezifische Einstellung, die vorgenommen werden muss: das Zielmodul.

Mit der Auswahl des Zielmoduls weisen Sie das Diagnosemodul dem Modul zu, dessen Verbindungsinformationen erfasst werden sollen. In der Drop-down-Liste der Einstellung stehen die unterstützten Module derselben Schnittstelle zur Auswahl. Pro Diagnosemodul kann genau ein Datenerfassungsmodul zugeordnet werden. Wenn Sie ein Modul ausgewählt haben, werden in den Registern *Analog* und *Digital* umgehend die verfügbaren Diagnosesignale hinzugefügt. Welche Signale das sind, hängt vom Schnittstellentyp ab. Im nachfolgenden Beispiel sind die Analogwerte eines Diagnosemoduls für ein Generic TCP-Modul aufgelistet.

29	Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital					
	Name	Einheit	Gain	Offset	Aktiv	Istwert
0	IP-Adresse (Teil 1)		1	0	V	
1	IP-Adresse (Teil 2)		1	0	V	
2	IP-Adresse (Teil 3)		1	0	V	
3	IP-Adresse (Teil 4)		1	0	V	
4	Port		1	0	V	
5	Telegrammzähler		1	0	V	
6	Unvollständig		1	0	V	
7	Paketgröße (aktuell)	Bytes	1	0	V	
8	Paketgröße (max)	Bytes	1	0	V	
9	Zeit zwischen Daten (aktuell)	ms	1	0	V	
10	Zeit zwischen Daten (min)	ms	1	0	V	
11	Zeit zwischen Daten (max)	ms	1	0	V	

Die IP(v4-)-Adresse eines Generic TCP-Moduls, z. B. (siehe Abbildung), wird entsprechend der 4 Bytes bzw. Oktetts in 4 Teile zerlegt, um sie leichter lesen und vergleichen zu können. Andere Größen, wie Portnummer, Zählerstände für Telegramme und Fehler, Datengrößen und Laufzeiten für Telegramme werden ebenfalls ermittelt. Im nachfolgenden Beispiel sind die Digitalwerte eines Diagnosemoduls für ein Generic TCP-Modul aufgelistet.

9	🖇 Allgemein 🛝 Analog 👖 Digital		
	Name	Aktiv	Istwert
0	Aktiver Verbindungsmodus		
1	Ungültiges Paket	V	
2	Verbinde		
3	Verbunden		

Diagnosesignale

Abhängig vom Schnittstellentyp stehen folgende Signale zur Verfügung:

Signalname	Bedeutung
Aktualisierungszeit (Istwert/konfi- guriert/max/min/Mittelwert)	Gibt die Aktualisierungszeit an, in der die Daten aus der SPS, der CPU oder vom Server abgerufen werden sollen (konfiguriert). Standard ist gleich dem Parameter "Zeit- basis". Während der Messung kann die reale aktuelle Aktualisierungszeit (Istwert) höher sein als der einge- stellte Wert, wenn die SPS mehr Zeit zur Übertragung der Daten benötigt. Wie schnell die Daten wirklich ak- tualisiert werden, können Sie in der Verbindungstabelle überprüfen. Die minimal erreichbare Aktualisierungszeit wird von der Anzahl der Signale beeinflusst. Je mehr Signale erfasst werden, desto größer wird die Aktualisie- rungszeit.
	Max/min/Mittelwert: statische Werte der Aktualisie- rungszeit seit dem letzten Start der Erfassung bzw. Rück- setzen der Zähler
Anforderungen Sendewiederholung	Anzahl der nochmals angeforderten Datentelegramme (in) bei Verlust oder Verspätung
Antwortzeit (aktuell/konfiguriert/ max/min/Mittelwert)	Antwortzeit ist die Zeit zwischen Messwertanforderung von <i>ibaPDA</i> und Antwort von der SPS bzw. Empfang der Daten.
	Aktuell: Istwert
	Max/min/Mittelwert: statische Werte der Antwortzeit seit dem letzten Start der Erfassung bzw. Rücksetzen der Zähler
Anzahl Anforderungsbefehle	Zähler für Anforderungstelegramme von <i>ibaPDA</i> an die SPS/CPU
Aufgebaute Verbindungen (in)	Anzahl der aktuell gültigen Datenverbindungen für den Empfang
Aufgebaute Verbindungen (out)	Anzahl der aktuell gültigen Datenverbindungen für das Senden
Ausgangsdatenlänge	Länge der Datentelegramme mit Ausgangssignalen in Bytes (<i>ibaPDA</i> sendet)
Datenlänge	Länge der Datentelegramme in Bytes
Datenlänge des Inputs	Länge der Datentelegramme mit Eingangssignalen in Bytes (<i>ibaPDA</i> empfängt)
Datenlänge O->T	Größe des Output-Telegramms in Byte
Datenlänge T->O	Größe des Input-Telegramms in Byte
Definierte Topics	Anzahl der definierten Topics
Empfangene Telegramme seit Kon- figuration	Anzahl der empfangenen Datentelegramme (in) seit Be- ginn der Erfassung

Signalname	Bedeutung
Empfangene Telegramme seit Ver-	Anzahl der empfangenen Datentelegramme (in) seit Be-
bindungsstart	ginn des letzten Verbindungsaufbaus
Empfangszähler	Anzahl der empfangenen Telegramme
Exchange ID	ID des Datenaustauschs
Falscher Telegrammtyp	Anzahl der Empfangstelegramme mit falschem Tele-
	grammtyp
Fehlerzähler	Zähler der Kommunikationsfehler
Gepufferte Anweisungen	Anzahl der noch nicht ausgeführten Anweisungen im Zwischenspeicher
Gepufferte Anweisungen sind ver- loren	Anzahl der gepufferten aber nicht ausgeführten und ver- lorenen Anweisungen
Gesendete Telegramme seit Konfi- guration	Anzahl der gesendeten Datentelegramme (out) seit Be- ginn der Erfassung
Gesendete Telegramme seit Verbin- dungsstart	Anzahl der gesendeten Datentelegramme (out) seit Be- ginn des letzten Verbindungsaufbaus
ID der Verbindung O->T	ID der Verbindung für Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) Entspricht der Assembly-Instanznummer
ID der Verbindung T->O	ID der Verbindung für Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Ziel- system) Entspricht der Assembly-Instanznummer
IP-Adresse (Teil 1-4)	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems
IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>)
IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem)
IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>)
IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem)
KeepAlive-Zähler	Anzahl der vom OPC UA-Server empfangenen KeepAlive- Telegramme
Lesezähler	Anzahl der Lesezugriffe/Datenanforderungen
Multicast Anmeldefehler	Anzahl der Fehler bei Multicast-Anmeldung
Paketgröße (aktuell)	Größe der aktuell empfangenen Telegramme
Paketgröße (max)	Größe des größten empfangenen Telegramms
Ping-Zeit (Istwert)	Antwortzeit für ein Ping-Telegramm
Port	Portnummer für die Kommunikation
Producer ID (Teil 1-4)	Producer-ID als 4 Byte unsigned Integer
Profilzähler	Anzahl der vollständig erfassten Profile
Pufferdateigröße	Größe der Pufferdatei zum Zwischenspeichern der An-
(aktuell/mittl./max)	weisungen
Pufferspeichergröße	Größe des belegten Arbeitsspeichers zum Zwischenspei-
(aktuell/mittl./max)	chern der Anweisungen
Schreibverlustzähler	Anzahl missglückter Schreibzugriffe

iba

Signalname	Bedeutung
Schreibzähler	Anzahl erfolgreicher Schreibzugriffe
Sendezähler	Anzahl der Sendetelegramme
Sequenzfehler	Anzahl Sequenzfehler
Synchronisation	Gerät wird für die isochrone Erfassung synchronisiert
Telegramme pro Zyklus	Anzahl der Telegramme im Zyklus der Aktualisierungszeit
Telegrammzähler	Anzahl der empfangenen Telegramme
Topics aktualisiert	Anzahl der aktualisierten Topics
Trennungen (in)	Anzahl der aktuell unterbrochenen Datenverbindungen für den Empfang
Trennungen (out)	Anzahl der aktuell unterbrochenen Datenverbindungen für das Senden
Unbekannter Sensor	Anzahl unbekannter Sensoren
Ungültiges Paket	Ungültiges Datenpaket erkannt
Unvollständig	Anzahl unvollständiger Telegramme
Verarbeitete Anweisungen	Anzahl der ausgeführten SQL-Anweisungen seit dem letzten Start der Erfassung
Verbinde	Verbindung wird aufgebaut
Verbindungsphase (in)	Zustand der ibaNet-E Datenverbindung für den Empfang
Verbindungsphase (out)	Zustand der ibaNet-E Datenverbindung für das Senden
Verbindungsversuche (in)	Anzahl der Versuche, die Empfangsverbindung (in) aufzu- bauen
Verbindungsversuche (out)	Anzahl der Versuche, die Sendeverbindung (out) aufzu-
Vorbundon	Vorbindung ist aufgebaut
Verbunden (in)	Fine gültige Datenverbindung für den Empfang (in) ist
	vorhanden
Verbunden (out)	Eine gültige Datenverbindung für das Senden (out) ist vorhanden
Verlorene Images	Anzahl der verlorenen Images (in), die selbst nach einer Sendewiederholung nicht empfangen wurden
Verlorene Profile	Anzahl unvollständiger/fehlerhafter Profile
Zeilen (letzte)	Anzahl der Ergebniszeilen der letzten SQL-Abfrage (in- nerhalb der projektierten Anzahl von Ergebniszeilen)
Zeilen (Maximum)	Höchste Anzahl der Ergebniszeilen einer SQL-Abfrage seit dem letzten Start der Erfassung (maximal gleich der projektierten Anzahl von Ergebniszeilen)
Zeit zwischen Daten (aktuell/max/	Zeit zwischen zwei korrekt empfangenen Telegrammen
min)	Aktuell: zwischen den letzten zwei Telegrammen
	Max/min: statistische Werte seit Start der Erfassung oder Rücksetzen der Zähler
Zeit-Offset (Istwert)	Gemessene Zeitdifferenz der Synchronität zwischen dem ibaNet-E-Gerät und <i>ibaPDA</i>

5 Support und Kontakt

Support

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Lizenznummer bzw. die CodeMeter-Containernummer (WIBU-Dongle) an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG Postfach 1828 90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG Gebhardtstraße 10 90762 Fürth

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.